



ZAC Mermoz - 50 Avenue René Antoune  
33320 EYSINES  
Tel : 05 56 28 01 21 / Fax : 05 56 28 01 31  
plongee@bigata.fr

## FICHE TECHNIQUE

### Tampon Lisse

### NEP 5/8 Gaz

Référence 10534

## Description



Tampon lisse « entre pas »  
Contrôle l'alésage 5/8 Gaz

## Tolérances

Le tampon « n'entre pas » vérifie le diamètre intérieur du taraudage selon la tolérance 5/8 Gaz. Il contrôle que diamètre intérieur du taraudage soit au maximum de 21.128 mm. Le tampon ne doit pas pouvoir entrer dans le taraudage DIN de la robinetterie.

## Informations Complémentaires

**ATTENTION :** Comme tout matériel de contrôle, le tampon doit être ré-étalonné régulièrement par un organisme de contrôle agréé.

Le tampon a une tolérance au maximum  $\varnothing$  21.141 mm et au minimum  $\varnothing$  21.115 mm.